


WICHTIGE INFORMATION
Bitte unbedingt beachten!




ÖFFNEN von Flaschen



Achtung! Das Flaschenventil darf erst nach Montage des Druckminderers geöffnet werden!

- 1) Öffnen des Flaschenventils -**
ca. $\frac{3}{4}$ Umdrehung (bis Anschlag)
siehe hierzu auch Pfeilmarkierung auf dem Handrad
(<--AUF-open --)

danach



- 2) Zurückdrehen des Flaschenventils**
um ca. $\frac{1}{4}$ Umdrehung
siehe hierzu auch Pfeilmarkierung auf dem Handrad
(|-ZU-close -->)

Vorteil:

*Kein „Festsetzen“ des Ventils
und leichte Unterscheidung OFFEN/GESCHLOSSEN durch Drehbarkeit
in Offenstellung*

SCHLIEßEN von Flaschen nach Gebrauch

Nach Beendigung der täglichen Arbeiten, bzw. des Gebrauches von Gasflaschen, sind diese unbedingt zu schließen!

MÄNGEL an Flaschenventilen

Flaschenventile sollten immer „leicht“ drehbar sein. Beim Öffnen und Schließen der Ventile reichen „normale“ Kräfte. Bitte keine krafterhöhenden Werkzeuge (Zangen, ...) verwenden.

Sollten Sie hierzu Probleme/Mängel bei einem Flaschenventil feststellen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

DICHTUNGEN an den Druckminderern

Um eine Dichtheit zwischen dem Flaschenventil und dem Druckminderer herzustellen ist am Druckminderer eine Dichtung angebracht. Diese Dichtung sollte turnusgemäß kontrolliert und evtl. gewechselt werden. (s. Vorgabe Hersteller)